压力传感器:

FSR(压力传感器电阻)

什么是 FSR?

FSR 是 PTF(聚合物厚膜片)器件的一种,有随着被增加活动区域的压力的增加,电阻值会减少这一特性。

为什么是 FSR?

FSR 是拥着和测压计、应变计相似的特征的经济有效的高压敏式传感器。如果是 FSR,可以进行动态检测,并且可以得到稳定的结果。和使用的制动器和测量方法相比,对力和压力的精度大约是在±5%到±25%之间。FSR 的压力分辨率是满量程的±0.5%程度左右。

FSR 的通用规范

简易版 FSR 设备和阵列情况

项目 数据 备注 大小 **Max=20"**×**24"** 自由形状

> (51×61cm) Min=0.2"× 0.2"

> > $(0.5 \times 0.5 cm)$

厚度 0.008"到 0.050" 根据所使用的材

料

 力的感知范围
 1N 到100N
 根据系统结构

 压力感知范围
 1.5psi 到150psi
 根据系统结构

(0.1kg/cm² 到10 kg/cm²)

个体间的力的可重复性 ±15%到±25% 根据反复加压法

(对标称电阻值)

每一个的力的可重复性 ±2%到±5% 根据反复加压法

(对标称电阻值)

力的分辨率 满量程 0.5%以下

最小灵敏度(断裂强力) 20g 到 100g 根据系统结构和 FSR

(0.7oz 到 3.5oz) 结构

对峙电阻值 >1M 负荷和不失真

设备上涨 电阻值变化和加的压力相对应

使用时间 可以承受>1000万次以上的反复加压

使用温度范围 -30℃到+70℃ 根据薄膜材料

(-22°F到+158°F)

最大电流 1mA/cm² (对加压力)

对噪音/振动的影响 没有影响

EMI/ESD 没有影响(无源器件)

引线连接标准兼容

FSR传感器的保准阵容

加压力时电阻的变化

非操作时 执行器 电极 间隔 碳片 没有触碰的状态, 电极和碳片没有触碰, 所以没有导电

导电开始 像这样把 FSR 按下, 电极和碳片接触后导电

操作时 用更大的力按下之后接触面积会变大,会引起电阻值的变化。(电阻值由大变小) 基

本数据

项目 数据 附加

压力感知范围10g 到 10kg (0.1 到 100N)根据周边构造动作最小压力10kg根据周边构造

电阻值可重复性 在基本电阻上±25 % 根据正确的加压系统

滞后 ±20 %

漂移 —20 —20 天期间连续加压时

力的分辨率 模拟电阻值 根据测定方法 $>1M\Omega$ 负荷以及不失真

开关行程 0.05mm

设备启动时间 <0.3microseconds

最大电流 5mA/平方厘米 加压时

EMI 不会发生 ESD 不受影响

持久性数据

 项目
 数据
 试验条件

 点击测试
 在参考电阻值上±30%
 1000 万次

长时间负荷测试 在参考电阻上±25% 25Kg 负重, 24 小时后

耐液性测试 不受影响 以下液体只能在传感器表面

可乐、咖啡、阿尔异丙酯、煤炭、肥皂、 家庭用清洁剂

该数据是 FSR400 系列产品共通的规范数据。